

MONTAGEANLEITUNG

STABILES KAMINHOLZREGAL

aus unbehandelter Fichte/Tanne
ca. 1815x1890x700 mm

Inhalt:

- 1 Pfosten ca. 1790x95x28 mm
- 12 Pfosten ca. 1790x45x28 mm
- 2 Rahmenholz ca. 800x95x28 mm
- 6 Nut- und Federbretter, ca. 1940x146x22,5 mm
- 20 Rautenbretter (Seitenteil), ca. 700x96x12,5 mm
- 10 Rautenbretter (Rückwand), ca. 1790x96x12,5 mm
- 150 Schrauben, ca. 3,5x30 mm
- 48 Schrauben, ca. 4x45 mm

Sie benötigen:

- Schraubenzieher / Akkuschauber
- Bohrmaschine

Legen Sie 3 Pfosten (1790x45x28 mm) im Abstand von ca. 31 cm auf einen sauberen und geraden Untergrund. Darauf verteilen Sie in einem gleichmäßigen Abstand von 7 cm die 10 Leisten, beginnend am oberen Teil der Pfosten bei 10 cm.

Die Rautenbretter werden danach vorgebohrt und mit 2 Schrauben an beiden Seiten und 1 Schraube in der Mitte mit den Pfosten verschraubt (Schrauben 3,5x30 mm).

Oben an den beiden Seitenteilen werden nun die 2 Rahmenhölzer (800x95x28 mm) für das Dach schräg montiert. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Bretter an der Rückseite des Seitenteils schräg nach oben angebracht werden. Die Bretter müssen oben ca. 3 cm über dem Pfosten und 1,2 cm am hinteren Pfosten überstehen. Diese Bretter werden ebenfalls vorgebohrt und mit 2 Schrauben (4x45 mm) auf jeder Seite und mit 1 Schraube in der Mitte befestigt.

Danach werden die weiteren Pfosten (1790x45x28 mm) mit den Seitenteilen verschraubt. Hierzu befestigen Sie jeweils einen Pfosten an den inneren Seiten der Pfosten mit 2 Schrauben (4x45 mm). An dem mittleren Pfosten des Seitenteils werden je ein Pfosten links und rechts angebracht und mit je 2 Schrauben (4x45 mm) verschraubt.



Nun wird der hintere, obere Pfosten (1790x95x28 mm) oben an den Eckpfosten mit je 2 Schrauben (4x45 mm) befestigt. Das Gleiche machen Sie mit dem vorderen, oberen Pfosten (1790x45x28 mm) an der Vorderseite des Kaminholzregals.



Als Nächstes befestigen Sie den letzten verbleibenden Pfosten (1790x45x28 mm) mittig am oberen und unteren Pfosten an der Rückseite mit je einer Schraube (4x45 mm). Dieser wird für die Rückwand zum Befestigen der Rautenbretter (1790x96x12,5 mm) benötigt.



Nun werden die Rautenbretter (1790x96x12,5 mm) in der gleichen Höhe und Position der seitlichen Rautenbretter befestigt. Die Bretter sollten dazu wieder vorgebohrt werden und an den Seitenteilen mit 2 Schrauben und in der Mitte mit einer Schraube (3,5x30 mm) verschraubt werden.



Als letzten Schritt müssen die Nut- und Federbretter (1940x146x22,5 mm) als Dach auf den Seitenteilen angebracht werden. Dazu fügen Sie die Bretter ineinander und legen diese passend auf dem Dach auf. Die Bretter müssen nun von hinten bündig mit dem Seitenteil verbunden werden. Dazu verschrauben Sie die Dacheindeckung vorne, hinten und in der Mitte mit je einer Schraube (4x45 mm).

Bitte beachten Sie, dass alle Bretter möglichst vorgebohrt werden sollten. Das Kaminholzregal sollte mit einer geeigneten Lasur gestrichen und so aufgestellt werden, dass das Regenwasser ablaufen kann. Zum Schutz empfehlen wir auf dem Dach Dachpappe oder Schindeln anzubringen.

