

## **Badebottiche aus Holz müssen zu jeder Zeit feucht sein**

Das Holz sollte zu jeder Zeit feucht sein, damit das Zusammenziehen vermieden wird und es nicht zum Auslaufen des Behälters kommt. Falls ein Leck ausfindig gemacht wird und es zum Austreten von Wasser kommt, so gehen Sie bitte wie beim Abschnitt zur Aufquellung vor. Wir empfehlen Ihnen, in wärmeren Zeiten, durchgehend Wasser im Badebottich zu halten. Auch während einer Reparatur oder einer Reinigung, achten Sie bitte darauf, dass der Badebottich nicht allzu lange trocken steht. Beachten Sie bitte ausserdem, dass der Badebottich nicht voll gefüllt werden muss. Idealerweise, sollte man 10 – 15 cm Spielraum zum Rand übrig lassen, um eine Überfüllung zu vermeiden.

Lassen Sie, wie oben schon erwähnt, die Holzbadetonne nicht lange leer stehen. Sollte es dennoch passieren und Sie machen ein Leck ausfindig, so dichten Sie erst den Boden ab. Füllen Sie die Badetonne bitte nicht komplett aus, denn so würde das Wasser unnötig herausfließen. Die Badetonnenbänder sollten während dieser Phase nicht nachgespannt werden.

Die Badetonne dichtet sich durch die Ausdehnung des Holzes während der Wasseraufnahme selbst ab. Eine ausreichende Wasserzufuhr ist deshalb so wichtig.

### **Was Sie tun können, falls die Bänder wegen längeren Leerstand herunterfallen sollten:**

- \* Drehen Sie 3-4 Schrauben unter den Bändern in das Holz.
- \* Benutzen Sie dafür bitte kurze Schrauben, die nicht durch die Dauben gehen.
- \* Falls sich die Bänder stark lösen sollten, so spannen Sie diese Bänder vorsichtig nach, bis die Dauben gleichmäßig und fest gegen den Boden gespannt sind.
- \* Denken Sie bitte daran, die Bänder immer wieder langsam zu lösen.
- \* Passen Sie diese Handlung mit der Geschwindigkeit der Wasseraufnahme des Holzes ab.
- \* Nimmt das Holz aufgrund zu enger Bänder kein Wasser auf, so besteht die Gefahr, dass die Badetonne nicht abdichtet.
- \* Während der Montage, bei der Pflege und/oder Nachspannen der Gewindestangen, so sind diese mit Öl(W44 oder Würth HPS1400) zu ölen. Damit ein Kaltschweissen an der Gewindestange vermieden wird und es sich ausserdem leichter spannen lässt.

### **Vermeidung von unmittelbaren Gefahren:**

- \* Das Zünden vom Ofen darf nur bei einem vollgefüllten Badebottich erfolgen!
- \* Der Ofen wird bei Benutzung heiß, bitte seien Sie Achtsam beim verwenden des Ofens.
- \* Stellen Sie den Badebottich aus Sicherheitsgründen in einem Abstand von mindestens 4 m zu jedem Gebäude auf.
- \* Lassen Sie den Ofen des Badebottichs nicht unbeaufsichtigt.
- \* Während der Ofen befeuert wird, werden Schornstein und der Ofen heiß und können somit Verbrennungen verursachen.
- \* Der Badebottich ist für die Aufnahme einer bestimmten Anzahl von Personen bestimmt. Stellen Sie daher sicher, dass die Anzahl der Nutzer im Badebottich die zulässige Anzahl nicht überschreitet.
- \* Es wird allgemein empfohlen das Wasser nicht heißer als +39-41 C zu erhitzen.
- \* Bitte springen Sie niemals in den Badebottich.
- \* Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt im Badebottich.

### **Befeuern des Ofens:**

- \* Das Zünden vom Ofen darf nur bei einem vollgefüllten Badebottich erfolgen!
- \* Das Wasser kann erst nach dem vollständigen ausglühen des Ofens aus dem Badebottich abgelassen werden.
- \* Es ist sicherzustellen, dass das Ablassventil geschlossen ist, bevor Sie den Badebottich mit Wasser füllen.
- \* Beachten Sie bitte, dass mindestens 10 cm Wasser über dem oberen Wassereinlass für den Ofen bestimmt ist. Niemals darunter, ansonsten wird der Ofen beschädigt.

\* Verwenden Sie nur trockenes Holz zum Befeuern. Holzkohle oder Briketts dürfen nicht verwendet werden.

\* Um das Wasser schneller zu erwärmen, ist es ratsam, den Badebottich mit dem Deckel zu bedecken.

\*Aschepartikel, die zufällig im Wasser landen, können einfach mit einem Küchensieb entfernt werden.

### **Wartung des Badebottichs**

Die regelmäßige Reinigung und Wartung des Badebottichs ist sowohl bei der Hygiene, als auch bei der Langzeitpflege wichtig, um die Lebensdauer des Badebottichs zu verlängern.

Die folgenden Anweisungen sind Empfehlungen für Benutzer des Badebottichs:

\* Es ist empfehlenswert, den Badebottich nach jedem Gebrauch zu reinigen.

\* Verwenden Sie zum Reinigen des Badebottich keine scheuernden Reinigungsmittel.

\* Es ist ratsam, vor dem Gebrauch des Badebottichs zu duschen, um eine bessere Hygiene im Wasser zu gewährleisten.

\* Spülen Sie den Badebottich mit klarem Wasser aus, nachdem Sie das Wasser abgelassen haben.

\*Die Badetonne kann von Innen ausgebürstet oder mit einem Hochdruckreiniger sauber gemacht werden.

\* Wenn die Badetonne leer steht, decken sie die Tonne nicht zu. Die Luft muss zirkulieren, um Schimmelbildung zu verhindern.

\* Bitte legen Sie im Winter immer den Badebottich und den Ofen trocken. Gefrorenes Wasser im Badebottich oder im Ofen kann zu Schäden führen.

\*Der Außenbereich des Bottichs wird einmal im Jahr mit Holzschutzgrundierung behandelt.

### **Berechtigte Reklamationen sind:**

- Gebrochene Hölzer
- Stark beschädigte und stark verzogene Hölzer, die auch mit Hilfsmitteln (z.B. Schraubzwinge, etc.) nicht eingebaut werden können
- Fehlteile aus der Teileliste

**Wir können leider keine Garantie geben, dass der Bottich durch das Quellen des Holzes zu 100% dicht wird und bleibt.**

**Hinweis!** Setzen oder stehen Sie sich nicht auf den Rand des Badebottichs!!!

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem Badebottich !